

エラーコード	エラー内容
01	室内保護装置作動（フロートSW）
02	室外保護装置作動（エラーコード41、42以外）
03	伝送異常（室内-室外）
04	F伝送異常（インバーター）
05	相検出異常
06	室外ユニット電圧異常
07	吐出ガススーパーヒート低下異常
08	圧縮機上温度異常
11	吸込温度サーミスタ異常（室内ユニット）
12	吹出温度サーミスタ異常（室内ユニット）
13	凍結温度サーミスタ異常（室内ユニット）
14	熱交ガス温度サーミスタ異常（室内ユニット）
19	室内ファンモーター用プロテクター作動
20	圧縮機上温度サーミスタ異常
22	外気温度サーミスタ異常（室外ユニット）
24	配管温度サーミスタ異常（室外ユニット）
31	室内外組み合わせ容量誤り
35	室内号機設定異常
38	保護検出回路異常（室外ユニット）
41	冷房過負荷（高圧遮断装置作動の可能性大）
42	暖房過負荷（高圧遮断装置作動の可能性大）
47	低圧圧力低下防止保護作動
48	過負荷運転保護作動
51	電流検出異常
53	トランジスタモジュール保護作動
54	インバーターフィンサーミスタ異常保護作動
55	インバーター不動作
57	ファンモーター異常
b1	アドレス・冷媒系統設定誤り
E E	圧縮機保護アラーム