

リモコン表示	警報内容	
E01	リモコンが室内からの信号の異常を検出（グループ制御の場合は親機からの信号） 室外コントロール基板上の系統アドレス、室内ユニットアドレス、室内ユニットの個別/親/子設定が未定（自動アドレス未完了）	
E02	リモコンから室内ユニットへの信号の受信不良	
E03	室内ユニットからリモコン（または集中制御）への信号の受信不良	
E04	室内ユニットが室外ユニットの室外コントロール基板からの信号の異常を検出	
E05	室内ユニットから室外ユニットの室外コントロール基板への信号の送信不良	
E06	室外基板が室内ユニットからの信号の異常を検出	
E07	室外基板が室内ユニットへの信号の送信不良	
E08	室内ユニットアドレス設定の重複	
E09	リモコン親設定の重複	
E10	室内ユニットの信号オプションからの信号の異常を検出	
E11	シリアル信号の受信不良	
E12	他の系統が自動アドレス中のため自動アドレス開始禁止	
E14	同時運転マルチ制御の親機重複（室外ユニット検出）	
E15	室内ユニット接続容量が少ない	
E16	室内ユニット接続容量が多い	
E17	シリアル信号の送信不良	
E18	グループ制御配線の室内ユニット通信異常（親機が子機から信号の受信）	
E20	室内ユニットからの信号が全く受信できない	
E31	ユニット内の通信異常（コントロール基板のマイコン間通信異常）	
L02	室内ユニット、室外ユニットの機種不一致	
L03	グループ制御室内ユニットの親機設定重複	
L04	室外系統アドレスの設定重複	
L07	個別制御室内ユニットにグループ制御配線を接続した	
L08	室内ユニットアドレス未設定	
L09	室内ユニットの能力未設定（室内ユニット検出）	
L10	室外ユニット能力設定不良	
L11	グループ制御線誤配線	
L13	室内ユニット機種設定不良（機種、能力、冷媒種類などの設定不良；室外ユニット検出）	
F04	センサー異常	TD1（圧縮機吐出）温度
F06		C1またはTE（室外ユニット熱交）温度
F07		C2またはTL（室外ユニット熱交）温度
F08		TO（室外ユニット外気）温度
F12		TS（吸込み）温度
F16		PS（低圧）圧力
P01	室内送風機保護サーモ	
P02	保護動作装置	圧縮機保護サーモ
P03	吐出温度異常	圧縮機
P05	逆相（欠相）検知	電源配線が逆相、欠相（INVは欠相のみ検知）
P09	室内ユニット天井パネルのコネクタが正しく接続されていない	
P10	室内ユニットフロートスイッチ動作	
P15	完全ガス欠異常	
P19	四方弁ロック異常	
P20	冷房高負荷	
P22	室外ファン異常（ホールICの欠相）	
P26	圧縮機インバーター異常（Idc異常、HIC異常、HIC過電流、HIC温度異常）	
P29	圧縮機インバーター異常、CT1入力異常、INV圧縮機回転異常	
P31	フレキ制御異常	
H01	圧縮機保護	過負荷電流検出
H02		ロック電流検出
H03		圧縮機ON字に電流検出無し（CT回路不良）
H05		圧縮機吐出センサーの抜け
H06		低圧圧力低下異常
F27		圧縮機OFF字に電流検出有
H09	圧縮機電磁接触機の動作異常	