

異常コード	内容（現象）	故障箇所				代表的な不具合	対象機			
		P板以外	P板				ルームエアコン	スカイエアコン	ビル用マルチ	
			室外	室内	リモコン					
室内系異常	A1 室内P版のマイコンが動いていない	-	-	○	-	マイコン不良 ノイズによる暴走		○	○	
	A3 ドレン高水位	○	-	-	-	ドレン配管詰まり・逆勾配 ドレンポンプ不良	○	○	○	
	A5 暖房時：室内熱交換器異常過熱 冷房時：室内熱交換器凍結	○	-	△	-	エアフィルタ汚れ、ショートサーキット、熱交センサ不良	○			
	A6 室内ファンモータ異常	○	-	△	-	ファンモータ不良、ファンコネクタ接触不良	○	○	○	
	A7 スイングモータ異常	○	-	△	-	スイングモータ不良、コネクタ外れ、ケーブル配線断線		○	○	
	AH 空気洗浄ユニット異常または汚れ	○	-	-	-	エレメント汚れ 空気清浄ユニットの故障		○	○	
	AJ 能力設定不足	-	-	○	-	能力設定アダプター未接続（部品交換時）、P板上IC不良		○	○	
	C3 水位センサーの抵抗値が異常	○	-	△	-	水位センサ不良、水位センサケーブル切断、ショート		○	○	
	C4 室内熱交センサの抵抗値が異常	○	-	△	-	熱交センサ不良、熱交センサケーブル切断、ショート		○	○	
	C9 室内吸込センサの抵抗値が異常	○	-	△	-	吸込センサ不良、吸込センサケーブル切断、ショート	○	○	○	
	CE 輻射センサの抵抗値が異常	○	-	△	-	輻射センサ不良、輻射センサケーブル未接続・断線、ショート		○	○	
	CJ リモコンセンサの抵抗値が異常	-	-	△	-	リモコンセンサ（リモコン内蔵のサーミスタ）不良		○	○	
室外形異常	E0 室外機保護装置作動（一括）	○	△	-	-	冷媒系統詰まり・ガス欠圧縮機・ファンモーター不良等		○	○	
	E3 高圧圧力以上上昇（HPS作動）	○	-	-	-	ショートサーキット、過負荷 熱交換器汚れ	○	○	○	
	E4 低圧力異常低下（LPS作動）	○	-	-	-	ガス欠、冷媒系統詰まり 低圧圧力開閉器（LPS）不良		○	○	
	E5 低圧機異常加熱（OL作動）	○	-	-	-	ガス欠、冷媒系統詰まり、OLコネクタ接触不良、OL不良	○			
	F3 吐出管温度異常上昇	○	△	-	-	ガス欠、冷媒系統詰まり、吐出管温度センサー異常		○	○	
	H9 外気センサの抵抗値が異常	○	△	-	-	外気センサ不良、外気センサケーブル異常、ショート	○	○	○	
	J5 吸入管センサの抵抗が異常	○	△	-	-	吸入管センサ不良、吸入管センサケーブル断線、ショート	○	○	○	
	J6 室外熱交センサの抵抗値が異常	○	△	-	-	熱交センサ不良、熱交センサケーブル断線、ショート	○	○	○	
	P1 電源の欠相	○	△	-	-	三相電源の欠相 電圧不平衡		○	○	
システム系異常	U0 吸入管温度が以上に高い	○	-	-	-	ガス欠 冷媒系統詰まり	○	○	○	
	U1 逆相	○	△	-	-	三相電源接続ミス	○	○	○	
	U2 電源の欠相・電圧不平衡異常	○	△	-	-	三相電源の欠相・電圧不平衡 DCファンモータ入力電圧が低い	○	○	○	
	U4 室内外間伝送不良	○	○	○	-	渡り配線工事ミス、ノイズによる誤動作、室内または室外P板	○	○	○	
	U5 室内・リモコン間伝送不良	○	-	○	○	リモコンまたは室内P板不良、ノイズによる誤動作、渡り配線不良	○	○	○	
	UA 現地設定スイッチ設定不良	○	-	△	-	室内機またはリモコンの現地設定ミス、内電源気を外機に受電	○	○	○	